

MIETVERTRAG STANDROHR (MIT SCHLÜSSEL)



1. KUNDENDATEN & AUFSTELLUNGSORT

Rechnungsanschrift

Kundennummer	<input type="text"/>	Rechnungseinheit	<input type="text"/>
Anrede	<input type="text"/>	Vorname, Name	<input type="text"/>
Straße, HNR	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>	Etage etc.	<input type="text"/>

Aufstellungsort (falls abweichend)

Straße, HNR	<input type="text"/>	PLZ, Ort	<input type="text"/>
-------------	----------------------	----------	----------------------

Jede Veränderung des Standortes muss der KEW AG unverzüglich mitgeteilt werden.

Telekommunikationsverbindungen

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

2. VERTRAGSGEGENSTAND

Der Kunde (im Folgenden Mieter) und die KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG (im Folgenden KEW) schließen folgenden Vertrag über die Vermietung eines Standrohres. Der Mieter übernimmt unter Anerkennung der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV) von der KEW ein/mehrere Standrohr/e. Hierbei wird bei Standrohren zwischen zwei Verwendungszwecken unterschieden. Für Feste, Veranstaltungen und Events verleiht die KEW **Trinkwasserstandrohre**, die von **KEW Fachpersonal desinfiziert und montiert** werden, um eine unbedenkliche Verwendung zu gewährleisten. Der Abbau kann durch den Mieter selbst erfolgen oder auf Wunsch des Mieters von KEW abgebaut werden.

Standrohre zur Entnahme von **Brauchwasser** („Bauwasser“) über einen Hydranten eignen sich zum kostengünstigen Befüllen eines hauseigenen Pools, Teichs oder einer Zisterne. Bauherren und Baufirmen können mit einem Standrohr bequem Brauchwasser direkt an der Baustelle entnehmen.

<input type="checkbox"/> Bauwasser	Anzahl	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Trinkwasser mit Absperrgitter	Anzahl	<input type="text"/>	Anschlüsse	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Aufbau des Standrohres durch KEW	am	<input type="text"/>	um	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Abbau des Standrohres durch KEW	am	<input type="text"/>	um	<input type="text"/>

ANSPRECHPARTNER:

3. PREISE

Preise für den Wasserbezug, Miete, Desinfizierung, Montage und Abbau des Standrohres durch KEW	EINHEIT	PREIS	
		NETTO	BRUTTO
Arbeitspreis Wasser zum 01.01.2025	€ pro m ³	1,930	2,07
Grundpreis	€ pro Jahr	365,00	390,55
Abrechnungsentgelt je Abrechnung	€	36,00	38,52
Bearbeitungsgebühr beim ersten Mal	€	0,00	0,00
Jedes weitere Mal	€	25,00	26,75
Stellen eines Standrohres für Trinkwasserentnahme incl. Desinfektion innerhalb der Rahmenarbeitszeit	€	104,00	111,28
Abbau eines Standrohres für Trinkwasserentnahme durch KEW innerhalb der Rahmenarbeitszeit	€	52,00	55,84

Die Preise für Montage und Abbau durch KEW sind Pauschalpreise.

Diese gelten nur in der Rahmenarbeitszeit werktags von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Stand der Preise: **01.01.2025**.

Grundwasserentnahmeentgelt (Wassercent): Wir weisen darauf hin, dass in den o.g. Preisen das vom Saarland erhobene Grundwasserentnahmeentgelt ab dem 01.01.2024 in Höhe von 13 ct pro Kubikmeter (netto) eingerechnet ist. Dieses Entgelt wird von der KEW den Kunden über den Wasserpreis in Rechnung gestellt und an das Saarland vollständig abgeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.kew.de

4. KAUTION

Für Kunden der KEW wird bei der Standrohrausleihe keine Kaution fällig.*

*In Einzelfällen behalten wir uns vor, eine Kaution in Höhe von **250,00 € je Standrohr** zu erheben, die bei unbeanstandeter Rückgabe mit der Verbrauchsabrechnung verrechnet und auf ein anzugebendes Konto überwiesen wird (sofern nicht auf einer anderen Kundennummer offene Forderungen bestehen).

5. VERBRAUCHSABLESUNG

Das/die Standrohr/e ist/sind unaufgefordert zur Überprüfung und zur Verbrauchsablesung zum **15. Mai und 15. September** eines jeden Jahres vorzulegen, erstmals zum

Wird/werden das/die Standrohr/e nicht zu den vorgenannten Terminen vorgelegt, so fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **15,00 €** an.

6. INFOBLATT „HYDRANT UND STANDROHRE

Der Mieter bestätigt den Erhalt des Infoblattes „Hydrant und Standrohre“ mit Hinweisen zu Funktion (Aufbau, Betrieb, Abbau) und Betriebssicherheit sowie des Infoblattes „Trinkwasserverordnung Straßenfeste“ mit Hinweisen zur gültigen Trinkwasserverordnung, zur Hygiene und Installation hinter dem Hydranten.

7. SONSTIGES

Beschädigungen des/der Standrohre/s werden dem Abnehmer in Rechnung gestellt. Hierbei gelten die Schadensklassen und Preise auf der Rückseite des Vertrages. KEW AG behält sich vor, das/die Standrohr/e bei vertragswidriger Verwendung sofort einzuziehen.

8. BANKVERBINDUNGEN

Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen im Nachgang mit einer schriftlichen Bestätigung (Pre-Notification) mitgeteilt!
Die Bank wird verwandt für

Bank	<input type="text"/>	Inhaber	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>	BIC	<input type="text"/>

Ich ermächtige die KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG Neunkirchen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung AG Neunkirchen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

9. AUFTRAGSERTEILUNG

Hiermit beauftrage ich die KEW in Anerkennung der Vereinbarungen dieses Vertrages mit der Installation des/der Trinkwasserstandrohre/e bzw. mit der Ausgabe des/der Standrohr/e. Der Vertrag beginnt am Tage der Installation bzw. mit Ausgabe des/der Standrohr/e.

ORT/ DATUM	UNTERSCHRIFT KUNDE

INFO FÜR DIE INTERNE BEARBEITUNG

Standrohr- Nummer	Zählernummer	Zählerstand	Zählwertart	aufgestellt am	zurückgegeben am

KOSTEN VON BESCHÄDIGTEN STANDROHREN

(STAND 01.01.2025)

Pos.	Instandsetzung von beschädigten Trinkwasserstandrohren	inkl. MwSt.
1	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 2fach-Verteiler mit zwei Systemtrenner BA DN 20	1.096,76 €
2	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 4fach-Verteiler mit zwei Systemtrenner BA DN 20	1.823,51 €
3	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 6fach-Verteiler mit zwei Systemtrenner BA DN 20	2.323,58 €
4	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 8fach-Verteiler mit acht Systemtrenner BA DN 20	2.793,63 €
5	Systemtrenner Beulco BA DN 20	298,40 €
6	Wasserzähler Q3=4	72,93 €
7	Zählerdeckel/Zählerplomben	11,10 €
8	GEKA-Kupplung	11,66 €
9	GEKA-Verschlußstopfen	11,83 €
10	Standrohrunterteil komplett	552,48 €
11	Bedienungsschlüssel für Unterflurhydranten	143,94 €
12	Reinigung eines verschmutzten Standrohres	42,00 €
13	Handrad mit Spindel für Systemtrenner BA DN 20	157,94 €
14	Handrad DN 20 / DN 40	13,31 €
15	Austauschkartusche DN 20 / DN 40	196,21 €
Pos.	Instandsetzung von beschädigten Bauwasserstandrohren	
30	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 – komplett - mit einem Systemtrenner BA DN 20 mit Zapfhahn	838,44 €
31	Standrohr Beulco mit Fuß-Stück NW 70/80 – komplett - mit Systemtrenner BA DN 20 mit Zapfhahn - mit Systemtrenner BA DN 40 mit C-Kupplung	1.831,87 €
32	Systemtrenner Beulco BA DN 20 mit Zapfhahn	298,40 €
33	Systemtrenner Beulco BA DN 40 mit C-Kupplung	898,42 €
34	Wasserzähler Q3=10	92,72 €
35	Zählerdeckel/Zählerplomben	11,10 €
36	Standrohrunterteil komplett	449,99 €
37	Bedienungsschlüssel für Unterflurhydranten	123,15 €
38	Reinigung eines verschmutzten Standrohres	42,00 €
39	Handrad mit Spindel für Systemtrenner BA DN 20	157,94 €
40	Handrad mit Spindel für Systemtrenner BA DN 40	256,93 €
41	Reinigung eines verschmutzten Systemtrenners	84,00 €
42	Instandsetzung eines beschädigten Griffstücks	84,00 €
43	Austausch eines beschädigten Griffstücks messing	167,64 €
44	Austausch eines beschädigten Fußstücks messing NW 70/80	297,38 €
45	Handrad DN 20 / DN 40	12,01 €
46	Austauschkartusche DN 20 / DN 40	190,53 €

Alle o.g. Preise der Pos. 1-46 sind Endpreise. Stand 01.01.2025

Hydrant und Standrohre

Informationsblatt (Stand 2005)

Standrohr aufstellen für Bauwasser

Das überlassene Standrohr dient nur zur Entnahme von Bauwasser, d.h., es steht Ihnen kein Trinkwasser zur Verfügung im Sinne der Trinkwasserverordnung 2001.

- Öffnen des Hydrantendeckels
(evtl. mit Hammer-schlagen Deckel lösen)
- Reinigen des Innenraumes der Hydrantenkappe und des Hydrantenkopfes
- Hydrant **spülen**
- Stellen des Standrohres
(Klauen des Standrohres vollständig einrasten!)
- Aufdrehen des Hydranten
(grundsätzlich vollständig aufdrehen!)
- Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass Dritte durch die Benutzung des Standrohres und des Schlüssels für den Unterflurhydranten nicht zu Schaden kommen.



Standrohr abbauen (Bauwasser und Trinkwasser)

- Vor der Demontage Hydrant mit Hydrantenschlüssel vollständig schließen (Standrohr nicht unter Druck abbauen; **Unfallgefahr!**)
- Am Hydrantenstandrohr durch Öffnen eines Abgangs Druck ablassen!
- Standrohr heraus drehen
- Schmutzkappe auf den Hydrantenkopf aufsetzen
- Hydrantendeckel schließen

! Achtung: Grundsätzlich ist ein Hydrant **vollständig** auf- bzw. zuzudrehen, da bei einer Zwischenstellung die im Boden befindliche Entleerung des Hydranten läuft. Kommt es durch das Laufen des Wassers zu Unterspülungen oder läuft dort Trinkwasser unnötig aus, so wird der Mieter des Hydrantenstandrohres zur Deckung der Kosten herangezogen. **!**